



Návod k Použití

(tento dokument musí být vždy předložen při inspekci)

Prohlášení o Shodě

FACAL prohlašuje, že SUPER VETROPRIMA LADDER (Sklolaminátový opěrný žebřík) je vyráběn v souladu s evropskou normou EN 131 - 1 / 2 / 3.

Návod pro Uživatele

PŘED POUŽITÍM

- ujistěte se, že jste v dostatečné kondici pro používání žebříku. Určité zdravotní stavy, léky, alkohol nebo drogy mohou způsobit, že používání žebříku bude nebezpečné;
- při přepravě žebříků na střešních nosičích nebo v nákladním vozidle zajistěte jejich správné umístění, aby nedošlo k poškození;
- po doručení a před prvním použitím žebřík zkontrolujte, abyste ověřili jeho stav a funkčnost všech částí;
- vizuálně zkontrolujte, zda žebřík není poškozen a je bezpečný pro použití na začátku každého pracovního dne, kdy bude používán;
- pro profesionální uživatele je vyžadována pravidelná periodická kontrola;
- ujistěte se, že žebřík je vhodný pro daný úkol;
- nepoužívejte poškozený žebřík;
- odstraňte veškeré nečistoty z žebříku, například mokrou barvu, bláto, olej nebo sníh;
- před použitím žebříku v pracovním prostředí by mělo být provedeno posouzení rizik v souladu s legislativou země, ve které je používán.

StavUR
stavební a obchodní společnost

StavUR s.r.o.
Svárovec 921, Zlín 76302
IČ:29299357
DIČ: CZ29299357
Oficiální dovozce a distributor F.A.C.A.L. Srl

UMÍSTĚNÍ A SESTAVENÍ ŽEBŘÍKU

- Žebřík musí být postaven na správném místě, například ve správném úhlu pro opěrný žebřík (úhel sklonu přibližně 1:4) s příčkami nebo stupni v rovině a úplným otevřením stojacího žebříku.
- Žebřík musí stát na rovném, vodorovném a stabilním podkladu;
- Opěrný žebřík by měl být opřen o rovný, ne křehký povrch a měl by být před použitím zajištěn, např. přivázáním nebo použitím vhodného stabilizačního zařízení;
- Žebřík nikdy nesmí být přesouván z vrchní části;
- Při umísťování žebříku zohledněte riziko kolize s okolím, např. chodci, vozidla nebo dveře. Zajistěte dveře (pokud nejsou únikové) a okna, kde je to možné, v pracovním prostoru;
- Identifikujte veškerá elektrická rizika v pracovním prostoru, jako jsou nadzemní elektrická vedení nebo jiná exponovaná elektrická zařízení;
- Žebřík musí stát na svých patkách, ne na příčkách nebo stupních;
- Žebříky nesmí být umístěny na kluzkých površích (např. led, hladké povrchy nebo silně znečištěné povrchy), pokud nejsou přijata dodatečná účinná opatření k zabránění sklouznutí žebříku nebo pokud nejsou tyto povrchy dostatečně očištěny.

POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKU

- Nepřekračujte maximální celkovou nosnost pro daný typ žebříku.
- Nepřetahujte se příliš daleko; uživatel by měl držet přezku opasku (pupek) uvnitř bočnic a obě chodidla na stejné příčli/stupni po celou dobu úkolu.
- Nestoupejte na opěrný žebřík na vyšší úroveň bez dodatečného zajištění, například přivázáním nebo použitím vhodného stabilizačního zařízení.
- Nestoupejte na poslední dvě příčky/stupně stojacího žebříku.
- Nestoupejte na poslední čtyři příčky/stupně stojacího žebříku, pokud je na vrchu žebříku prodlužovací žebřík.
- Žebříky by měly být používány pouze pro lehké práce na krátkou dobu.
- Používejte nevodivé žebříky pro nezbytné práce v blízkosti elektrických vedení.
- Nepoužívejte žebřík venku za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný vítr.
- Zajistěte, aby si děti nehrály na žebříku.
- Zajistěte dveře (pokud nejsou únikové) a okna, kde je to možné, v pracovním prostoru.
- Při stoupání a sestupování se dívejte směrem k žebříku.
- Pevně držte žebřík při stoupání a sestupování.
- Nepoužívejte žebřík jako můstek.
- Při lezení na žebřík noste vhodnou obuv.
- Vyhnete se nadměrnému bočnímu zatížení, např. vrtání do cihel a betonu.
- Na žebříku nestrávejte dlouhé časové úseky bez pravidelných přestávek (únava je riziko).
- Opěrné žebříky používané pro přístup na vyšší úroveň by měly přesahovat přistávací bod alespoň o 1 m.
- Nářadí přenášené při používání žebříku by mělo být lehké a snadno ovladatelné.
- Vyhnete se práci, která vyžaduje boční sílu na stojacím žebříku, například vrtání bočně do pevných materiálů (např. cihly nebo betonu).
- Udržujte kontakt s žebříkem při práci nebo přijměte dodatečná bezpečnostní opatření, pokud to není možné.

OPRAVA, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Opavy a údržbu musí provádět způsobilá osoba a musí být v souladu s pokyny výrobce. Žebříky by měly být skladovány v souladu s pokyny výrobce. Nečistoty způsobené použitím žebříku lze odstranit vodou.

ZÁRUKA

že SUPER VETROPRIMA LADDER (Sklolaminátový opěrný žebřík) má 2letou záruku na výrobní vady. Výrobce se zřídka veškeré odpovědnosti v následujících případech:

- použití dílů a/nebo prvků, které se liší od originálních,
- použití žebříku v nepovolených podmínkách,
- špatná nebo nedostatečná údržba dílů.

Dále:

- Záruka je neplatná, pokud není možné zpětně dohledat datum výroby (nečitelnost nebo absence označení data).
- Záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení ani na prvky, které byly měněny nebo opravovány neoprávněnými osobami, a proto nejsou ekvivalentní originálním komponentům.
- Záruka se vztahuje pouze na vadné díly uznané výrobcem.