

## Hliníkový samostatně stojící sadový žebřík - 2,5m

### PŘÍRUČKA K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

#### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FACAL prohlašuje, že AGRI je vyrobeno v souladu s italskou normou DLGS 81/08.

#### POKYNY PRO UŽIVATELE PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jste dostatečně fit, abyste mohli používat žebřík. Určitý zdravotní stav nebo léky, zneužívání alkoholu nebo drog může způsobit, že použití žebříku nebude bezpečné
- Ujistěte se, že je žebřík vhodný pro daný úkol
- Vizuálně zkontrolujte, zda žebřík není poškozen a zda je bezpečný pro použití na začátku každého pracovního dne, během kterého má být žebřík použitý.
- Odstraňte ze žebříku veškeré znečištění, např. mokrá barva, bláto, olej nebo sněh
- Při přepravě žebříků na střešních nosičích nebo v nákladním automobilu zajistěte že he žebřík vhodně umístěn, aby nedošlo k jeho poškození
- Zkontrolujte žebřík po dodání a před prvním použitím potvrďte stav a funkci všech dílů
- Před použitím žebříku při práci by mělo být provedeno posouzení rizik prováděné v souladu s legislativou v zemi použití
- Pro profesionální uživatele je pravidelná kontrola nutností
- Nepoužívejte poškozený žebřík

#### UMÍSTĚNÍ ŽEBŘÍKU

- Žebřík musí být postaven ve správné poloze, respektovat úplné otevření stojícího žebříku.
- Zajišťovací zařízení, jsou-li namontována, musí být před použitím zcela zajištěna.
- Žebřík musí být na rovném a nepohyblivém podkladu
- Nepohybujte žebříkem, když je na něm osoba.
- Při umísťování žebříku dbejte na nebezpečí kolize s žebříkem, např. chodci, vozidla nebo dveře. Pokud je to možné, uzavřete v pracovním prostoru dveře (ne požární východy) a okna.
- Identifikujte veškerá elektrická rizika v pracovní oblasti, jako jsou nadzemní vedení nebo jiná nechráněná elektrická zařízení.
- Žebřík musí stát na nohách, ne na příčlích nebo schůdcích.
- Žebříky nesmí být umístěny na kluzkém povrchu (jako je led, lesklé povrchy nebo výrazně znečištěné povrchy), pokud nejsou přijata další účinná opatření k zabránění sklouznutí žebříku nebo k zajištění dostatečné čistoty kontaminovaných povrchů.
- Ujistěte se, že zadní spojovací tyč je správně zavěšena na příčlích (obrázky 3-4), aby byl žebřík správně otevřen. Pravý sklon: mezi 65° a 75°. Příčky by měly být rovnoběžné se zemí.

#### POUŽITÍ ŽEBŘÍKU

- Nepřekračujte maximální celkové zatížení pro daný typ žebříku
- Nepřekračujte dosah, uživatelé by měli mít přezku opasku uvnitř profilů a obě nohy na stejném schodu/příčli po celou dobu úkolu
- Nepoužívejte štafle ve zvýšené výšce nebo přijměte další bezpečnostní opatření, pokud to není možné
- Žebříky by se měly používat pouze pro lehké práce s krátkou dobou
- Používejte nevodivé žebříky pro nevyhnutelné práci pod napětím
- Nepoužívejte žebřík venku za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný vítr
- Dbejte na to, aby si děti nehrály na žebříku
- Při výstupu a sestupu se postavte čelem k žebříku
- Při výstupu a sestupu se žebříku se pevně držte
- Nepoužívejte žebřík jako můstek
- Při lezení po žebříku noste vhodnou obuv
- Vyvarujte se bočního zatížení stojících žebříků, jako je vrtání z boku skrz plné materiály (např. cihly a beton)
- Nezdržujte se dlouho na žebříku bez pravidelných přestávek (hrozí únava)
- Vybavení přenášené při používání žebříku by mělo být lehké a aby se s ním snadno manipulovalo
- Při práci ze žebříku se držte jednou rukou žebříku
- Vyvarujte se prací, které zatěžují stojící žebříky do stran, jako je boční vrtání do plných materiálů (např. cihel a betonu)

#### OPRAVY, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Opravy a údržba musí být prováděny odborně způsobilou osobou a musí být v souladu s pokyny výrobce. Žebřík by měly být skladovány v souladu s pokyny výrobce. Umístěte žebřík daleko od zdroje tepla, příliš nízko nebo příliš vysoko; Chraňte je před prachem a nepříznivým počasím. Znečištěné usazeniny způsobené používáním žebříku lze odstranit vodou.

#### ZÁRUKA

Žebřík má záruku 5 let na výrobní vady. Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti v případě: • použití dílů a/nebo prvků odlišných od originálních. • použití žebříku v neuvedených podmínkách • špatná nebo nedostatečná údržba dílů. Dále: • Záruka zaniká, pokud není možné vrátit se k datu výroby (nečitelnost nebo chybějící označení data). • Záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení a také na prvky, které byly vyměněny nebo opraveny neoprávněnými osobami, a proto nejsou ekvivalentem originálních součástí. • Záruka je omezena na vadné díly uznané výrobcem.



**StavUR**  
stavební a obchodní společnost

Dovozce a distributor:  
StavUR s.r.o.  
IČ: 29299357  
DIČ: CZ29299357